

Premium Rollup-Display „Exklusiv“ mit Banner-Wechselfunktion

Dieses Rollup-Display in edlem Design verfügt über eine besondere umweltfreundliche **Grafik-Wechsel-Funktion**, die es ermöglicht, verschiedene Digitaldruck-Grafiken zu wechseln, so dass die Kassette weiterhingenutzt werden kann.

Die stabile Rollup-Display-Kassette aus eloxiertem Aluminium sorgt auch ohne zusätzlichen Standfuß für eine besonders hohe Standfestigkeit.

Eigenschaften:

- mit hochwertigem PVC-Banner 510g/m²
- Grafik Wechselfunktion
- Besonders standsicher
- Geringes Gewicht
- Hochwertige Verarbeitung
- Modernes Design
- Höhenverstellbare Teleskopstange
- B1 (Brandschutz-zertifiziert)

Werbefläche: 85 x 210 cm (BxH)

Gewicht: 7 kg

Einsetzbar als:

- Messe-, Promotionbanner
- Presse-, Sponsorenbanner
- Aktions-Banner im Point of Sale (POS)

Transportvolumen: 90 x 30 x 20 cm

Komplett mit Digitaldruck auf blickdichter Polyesterfolie in stabiler Motiv-Wechselkassette und schwarzer Polstertasche

Preis: € 129,90

Das **Austauschmotiv** kann ganz einfach über die Media-Druck-Plattform unter „Roll-Up“ bestellt werden. Mit wenigen Handgriffen kann das neue Motiv eingebaut werden und sorgt so für einen aktuellen Look im Club.

Preis: € 39,90

Das Rollup-Display-Wechsel-System!

Dieses Rollup-Display kann mehr, denn das Rollup hat eine völlig einfach zu wechselnde Motiv-Kassette, mit der Sie die Druckgrafik ohne Werkzeug tauschen können. Das Gehäuse hat eine hohe Standfestigkeit und kann dank seiner einstellbaren Füße auch auf unebenen Böden völlig gerade aufgestellt werden. Das durchdachte Gehäuse wiegt schon ohne Druck gute 6 kg und ist aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und schlagfestem Kunststoff gefertigt.

Die mitgelieferte Motiv-Wechselkassette ist mit einer professionellen Federmechanik ausgestattet und der hochwertige, lösemittelfreie Digitaldruck standartmäßig auf blickdichtem PVC Bannermaterial ist in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff sicher verwahrt.

Neben den optimalen Komponenten und der hochwertigen Verarbeitung sticht dieses Rollup-Display-Wechselsystem durch seine Nachhaltigkeit heraus, denn durch den Einsatz von Motiv-Wechselkassetten werden weniger Rohstoffe und Energie verbraucht als bei "Einweg-Rollup-Displays".

Dieses Rollbanner wird in einer hochwertigen gepolsterter Nylontasche ausgeliefert, die dieses einzigartige Rolldisplay optimal schützt.

Abmessungen: 85 x 210 cm

Gewicht (komplett): 7 kg



ANLEITUNG

Sujetwechsel beim Roll-Up mit Wechselkassette

Schritt 1: Ausbauen der alten Grafik

Bauen Sie das Roll-Up ganz normal auf. Entfernen Sie nun die beiden Abdeckungen rechts und links am Roll-Up-Kasten. In einer der beiden Abdeckungen finden Sie einen kleinen Metallstift, mit dem sich der Aufwickelmechanismus blockieren lässt.

Jetzt ist es angenehm, wenn Sie sich von einer zweiten Person helfen lassen können. Öffnen Sie die beiden Klappen, um Zugriff zum Aufrollmechanismus zu bekommen. Lassen Sie nun Ihren Helfer das Sujet langsam weiter herausziehen, bis Sie den Klemmmechanismus unten sehen können. Blockieren Sie nun den Aufrollmechanismus mit dem Metallstift.

Hinweis: Der Mechanismus lässt sich nicht in jeder Position blockieren, eventuell müssen sie die Grafik ein Stück weiter bzw. ein Stück weniger weit herausziehen.

Wenn der Aufrollmechanismus sicher blockiert ist, können sie die Klemmschiene unten öffnen und den Druck herausnehmen. Entfernen Sie anschließend die obere Klemmschiene (vorher die Plastikseitenkappen abnehmen!). Die Klemmschienen lassen sich relativ schwer öffnen, sie müssen ja den Druck später wieder sicher im System halten.

Schritt 2: Einbau des neuen Sujets

Der Einbau folgt im Wesentlichen demselben Muster, nur eben umgekehrt: Fixieren Sie die obere Klemmschiene am neuen Sujet (fest zusammendrücken) und montieren Sie danach die beiden Seitenkappen.

Montieren Sie danach das andere Ende des Drucks in der Klemmschiene im Roll-Up-Kasten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Druck seitenrichtig montieren. Schließen Sie danach die beiden Klappen.

Als nächstes lassen Sie sich am besten wieder von Ihrem Helfer assistieren. Während Ihr Helfer die Grafikbahn hält, entfernen Sie vorsichtig den Blockadestift – der Aufrollmechanismus ist nun wieder „scharf“.

Lassen Sie den Druck langsam und gerade in den Kasten gleiten. Montieren Sie nun wieder die beiden Abdeckplatten rechts und links (Stift nicht vergessen!) – fertig!